

キーーエクセル® シリーズ ER2形 電気チェーンブロック (7.5t~20t)

オーナーズマニュアル (追補版)

懸垂形(単体): ER2

電気トロリ結合式: ER2M 手動トロリ結合式: ER2SG

お客様へ

目次

安全上のご注意2
製品仕様と使用環境3
· 標準仕様3
· 使用環境3
ネームプレートと製品の形式4
・電気チェーンブロックのネームプレート表示4
・電気トロリのネームプレート表示5
・手動トロリのネームプレート表示5
· 製品の形式5
開梱後の確認
・刻印の確認6
· 製品 No. の記録6
・ 点検の事前記録6
組立
・クサリバケットの取り付け7
・電源およびケーブルの確認11
・ケーブル接続 13
定期点検18
· 日常点検18
· 月例点検19
· 年次点検20
付録24
・大容量形の諸元と各部の寸法24
· 結線図 27

安全上のご注意

<u></u> 注意



• この取扱説明書は、ER2 形電気チェーンブロック(7.5t \sim 20t)に関する特有の事項を記載しております。ご使用前には『キトーエクセル ER2 形電気チェーンブロック(125kg \sim 5t) オーナーズマニュアル』もあわせてお読みいただき、記載内容を守り、正しくご使用ください。

強 制

製品仕様と使用環境

電気チェーンブロック・電気トロリの主な仕様および使用環境は以下のとおりです。

■標準仕様

反復定格

電源電圧 : 3 相 200V (50/60Hz)、3 相 220V (60Hz)

操作電圧 : 24V (200V - 50/60Hz)、26.4V (220V - 60Hz)

短時間定格 : ER2 形 (定格荷重の 100%) - 60 分

: MR2 形 (定格荷重の 100%) - 30 分 : ER2 形 (定格荷重の 63%) - 60%ED

: MR2 形 (定格荷重の 63%) - 40%ED

モータの絶縁: E 種 等級※ 1 : M4 保護等級 : IP55

操作方法 : 床上押ボタン操作/単体・手動トロリ式-3点、電気トロリ式-5点、7点

揚程 : 6m (標準)

給電方式 : キャブタイヤケーブル給電 塗装色 : マンセル 7.5YR7/14

準拠規格 : JIS B8815、クレーン構造規格

ブレーキ容量: 150%以上 適用レール : I ビーム、Hビーム

適用レール幅:標準-150 mm、175 mm、190 mm

ワイド-200 mm、250 mm、300 mm

その他 : 給電ケーブル 1 0 m (標準)

※製品の使用環境条件は『キトーエクセル ER2 形電気チェーンブロック(125kg ~ 5t)オーナーズマニュアル』をご参照ください。また、各部の寸法は巻末の付録をご参照ください。

お願い

- 定格電圧で使用してください。
- 短時間定格、反復定格を超える使用はしないでください。

※ 1 等級について

JIS B8815 では、歯車や軸受などの機械部分を対象に、荷重の状態によって総運転時間 (寿命) を規定しています。

荷重の状態※	総運転時間 h					
19里の仏窓※	800	3200	6300			
軽				M4		
中			M4			
重		M4				
超重	M4					

※荷重率

軽: 定格荷重を加えられることは非常にまれで、通常は軽い負荷が加えられる機構中: 定格荷重をかなり頻繁に加えられるが、通常は中程度の負荷が加えられる機構重: 定格荷重をかなり頻繁に加えられるが、通常は重い負荷が加えられる機構

超重:定格荷重を定常的に加えられる機構

■使用環境

周囲温度 : -20℃~+40℃

レール勾配 :横行レールに勾配のないこと(トロリ付きの場合)

周囲湿度 : 85%RH以下(結露なきこと)

防爆性 : 爆発性ガスや蒸気のある作業環境では使用不可

不適合環境 : 有機溶剤、揮発性粉じんなどのある場所や一般粉じんの多い場所


:酸や塩分の多い場所

お願い

野ざらし状態など、直接風雨や雪のかかる場所や屋外に設置する場合は、屋根のついた退避所を作って、風雨や 雪からお守りください。

ネームプレートと製品の形式


■電気チェーンブロックのネームプレート表示



- ① [1]・・・・ 定格荷重 例.10t 製品に負荷させることのできる最大の質量でフック質 量などを除いた荷の質量を示します。
- ② SIZE・・・ 基本本体 例. 基本本体 F、ER2-F 荷重を支えるボディの大きさを示します。
- ③ GRADE… 等級 例. M4 JIS 規格に規定されている電気チェーンブロックの等 級を示します。耐久性の目安となります。
- ④ CODE・・・製品形式 例 . ER2-100S 製品のモデル番号、定格荷重および巻き上げ速度を示 す略号です。
- ⑤ CHAIN SIZE・・・ロードチェーンサイズ
 例 . T-11.2 × 31.2mm
 最初のアルファベットは JIS の等級を示し、数字は線径とピッチを示します。


- ⑥ LOT No. ・・・ロット No. 製造番号で、製造された時期と製造単位を特定できます。
- ⑦ MFG. YEAR··· 製造年
- ⑧ SERIAL No.・・・シリアル No.当該の製品が何番目に製造されたかを示す通し番号です。
- ⑨ LIFTING SPEED··· 巻き上げ速度

■電気トロリのネームプレート表示



- ① [7]・・・ 定格荷重 例.10t 製品に負荷させることのできる最大の質量でフック質量などを除いた荷の質量を示します。
- ② CODE・・・製品形式 例. MR2-100L 製品のモデル番号、定格荷重および横行速度を示す。
- ③ MFG. YEAR··· 製造年
- ④ LOT No. ・・・ロット No.製造番号で、製造された時期と製造単位を特定できます。
- ⑤ SERIAL No.・・・シリアル No. 当該の製品が何番目に製造されたかを示す通し番号です。
- ⑥ TRAVELING SPEED···横行速度

■手動トロリのネームプレート表示



- ① :::::・・・ 定格荷重 例 . 10t 製品に負荷させることのできる最大の質量でフック質量などを除いた荷の質量を示します。
- ② LOT No. ・・・ロット No.製造番号で、製造された時期と製造単位を特定できます。
- ③ SERIAL No.・・・シリアル No. 当該の製品が何番目に製造されたかを示す通し番号です。

■製品の形式

定格荷重	電	気チェーンブロッ	電気トロリ	手動トロリ				
	基本本体	標準速	低速	低速	(ギヤードトロリ)			
7.5t		ER2-075S	_	MR2-075L	TSG075			
10t	FR2-F	ER2-100S	ER2-100L	MR2-100L	TSG100			
15t	Enz-F	ER2-150S	_	MR2-150L	TSG150			
20t		ER2-200S	_	MR2-200L	TSG200			

開梱後の確認

⚠ 注意



開梱後、下記を参照し、刻印の確認、製品No.の記録及び点検の事前記録を行ってください。

■刻印の確認

介危険



• ER2 形専用のロードチェーンであることを必ず確認してください。他機種(ES 形、ER 形など) 他容量のロードチェーンは使用できません。

この内容を守らないと、荷の落下などにより死亡または重傷などの重大事故の恐れがあります。

ロードチェーンには、等間隔に種別を示す刻印(RH-DAT)が表示されています。

下表を参照して、ご使用の ER2 形式に合ったロードチェーンサイズ(線径)であることを確認してください。

定格荷重	ロードチェーン サイズ (mm)	刻印ピッチ
7.5t		
10t	11.2	 12 リンク
15t	11.2	12000
20t		



表側:RH-DAT 表側:チェーン独自の

ロット No. (数字 4 桁)

裏側:H-23 裏側:KITO


■製品 No. の記録

- ロット No.・シリアル No. (製品のネームプレートに記載)・ご購入年月日・ ご購入販売店名を右の表に書き入れてください。
 - ※修理や部品の必要なときは、この 情報もあわせてご連絡ください。

項目	電気チェーンブロック	電気トロリ	手動トロリ
ロットNo.	ER2A -	MR2A -	TS -
シリアル No.			
ご購入年月日			
ご購入販売店			

■点検の事前記録

・保守・管理のため、開梱時にはシタフックのエンボスマーク間の開き寸法 a と、上下フックのフック幅 b およびフック厚み c 寸法を、右の表に記入してください(これらの数値は点検時に使用します。ER2 単体時は、ウエフックの数値も記入してください)。



開梱時寸法

	a 寸法	mm
ウエフック (ER2 単体時)	b 寸法	mm
(口) (二十字)	c 寸法	mm
	a 寸法	mm
シタフック	b 寸法	mm
	c 寸法	mm

介危険



• 電気チェーンブロックの組立・分解は保守管理者か、専門知識を有する方以外行わないでください。 保守管理者以外が行うと、死亡または重傷などの重大事故の恐れがあります。

■クサリバケットの取り付け

■取り付け準備

- ・電気チェーンブロック本体をつり下げるなどして、クサリバケットを取り付けやすい状態にする。
- 無負荷側(シタフックの取り付いていない)ロードチェーンの末端から3リンク目にストッパとクッションラバー が付いていることを確認する。

■取り付け方法

クサリバケットには、布製および鋼製の2種類があります。

本項では布製クサリバケットの電気チェーンブロック本体との結合方法を記載しますが、鋼製バケットについては、 別冊の『ER2 形電気チェーンブロック (7.5t~20t) 用 鋼製クサリバケット取付マニュアル』をご用意していま すので、最寄りのサービスショップ、もしくはキトーまでお問い合わせください。。

⚠ 危険



• クサリバケットは、それぞれロードチェーンを収納する容量が設定されています。正しい容量の クサリバケットを使用してください。

クサリバケットの容量を超えたロードチェーンを使用した場合、クサリバケットからロード チェーンがこぼれ落ちたり、また正しく結合されていないとクサリバケットが落下する可能性が あり、大変危険です。電気チェーンブロックの動作不良により死亡または重傷などの重大事故の 恐れがあります。

保守管理者以外が行うと、死亡または重傷などの重大事故の恐れがあります。 クサリバケット自体にも容量と揚程の関係を示すシールが張り付けられていますので、取り付け 前に確認してください。

⚠ 注意




• ロードチェーンをクサリバケットに収納するときは、無負荷側のチェーン端末から順次収納して ください。

この内容を守らないと、傷害、または物的損害発生の恐れがあります。


●クサリバケットシール

クサリバケット自体にも、ロードチェーンサイズと揚程の関係 を示すシール(右図)が張り付けられていますので、取り付け 前に確認してください。




●7.5t、10t (L)

- 1) クサリバケットにバケットクサリ(2本) をソケットボルト、ヒラザガネ、レバー ナットで取り付ける。
- 2) クサリバケットの本体側取り付けカナグ を、電気チェーンブロック下のクサリガ イドAにボルト、レバーナットで取り付ける。
- バケットツリテにバケットクサリ(2本) をソケットボルト、ヒラザガネ、レバー ナットで取り付ける。



●10t (S)、15t (S)、20t (S)

- クサリバケットにバケットクサリ(2本) をソケットボルト、ヒラザガネ、レバー ナットで取り付ける。
- 2) クサリバケットの本体側取り付けカナグを 電気チェーンブロック下のクサリガイド Aにボルト、レバーナットで取り付ける。
- 3) ツナギカナグ先端の板の間にバケットクサ リ(2本)挿入し、取り付け穴にソケッ トボルトとレバーナットで固定する。



■トロリの適用レールの確認とカラー調整

製品は電気チェーンブロックと電気トロリが結合された状態で出荷されますが、ご使用されるビーム幅に合わせたツリジク部のカラー調整が必要になります。ご注文の際、お客様よりビーム幅のご指定がある場合には、既にカラー調整されていますので、本項の調整は不要です。但し、ご指定のビーム幅から変更される場合は、本項に基づき正しくカラー調整してください。

● 適用レールサイズ

電気トロリ結合式および手動(ギャード)トロリ結合式は JIS G3192 熱間圧延形鋼の形状・寸法・質量および 許容差)に記載されている以下のビームに対応いたします。尚、下表のビームは、寸法的に取り付け可能なビームを 示しております。建屋の梁もしくは、クレーンガーダに据付される場合は十分に強度があることをご確認の上、設置・据付けください。

	ER2M/ER2SG: 7.5t ~ 20t							
ツリジク	ビーム幅	۱Ł	ニームサイ	ズ	H ビームサイズ			
種類		Н	W	t	Н	W	t	
		300	150	8	300	150	6.5	
		300	150	10				
		300	150	11.5				
	150幅	350	150	9				
		350	150	12				
標準		400	150	10				
		400	150	12.5				
	175幅	450	175	11	244	175	7	
	170幅	450	175	13	350	175	7	
	190幅	600	190	13				
	T 30 幅	600	190	16				
					294	200	8	
	200幅 250幅				400	200	8	
					450	200	9	
					500	200	10	
					250	250	9	
					340	250	9	
					300	300	10	
					390	300	10	
					440	300	11	
ワイド (※ 1)					482	300	11	
					488	300	11	
300幅				600	300	11		
				582	300	12		
				588	300	12		
					692	300	13	
					700	300	13	
					792	300	14	
					800	300	14	
					900	300	16	

- ※1)・ワイドはオプション対応となります。ツリジクはワイド専用で、カラーおよび固定カラーの追加が必要です。
 - ・オプション対応のため別途用命ください。
 - ・詳細は「調整カラーの組込枚数(位置)の確認」(P10)を参照ください。


●最小回転半径

形式	最小回転半径(mm)	形式	最小回転半径(mm)
ER2M075S-L		ER2SG075S	
ER2M100L-L	2500	ER2SG100L	3000
ER2M100S-L		ER2SG100S	
ER2M150S-L	∞ (※])	ER2SG150S	~ (× 1)
ER2M200S-L	0 (№ 1)	ER2SG200S	∞ (※ 1)

※1) 曲線走行はできません。

●適用レールの形状とクルマ

電気トロリ結合式および手動(ギャード)トロリ結合式は設置・据付けされるレールの形状によりクルマ (車輪)の形状が異なります。レールの形状とクルマ (車輪)の形状を確認してください。




●調整カラーの組込枚数(位置)

カラーの組込枚数や組込位置を誤ると、脱落、蛇行、落下の原因となりますので、ご使用される製品のレール幅にあわせ、下表にしたがって正しく調整ください。

(単位:個)

定格荷重	ビーム幅	フレ	カラー	コテイ カラー	ッリ	コテイ カラー	カラー	フレ	カラー
	150	ļ	1	_	カ	_	1	ļ	3
7.5t	175	G G	2	_	ナガ	_	2	승	1
10t	190		2	_		_	3		_
15t	200		_	1		1	_		9
20t	250		2	1		1	2		5
	300		4	1		1	4		1


注)15t、20tでは、トロリ本体が2台ありますので、2ヶ所のツリジクのカラー調整が必要になります



■調整カラーの寸法

(単位:mm)

1	項目		寸法
			13.5
標準用	カラー A	В	100
		С	70.5
		Α	12.5
	カラーB	В	100
┃ ワイド用		С	70.5
		Α	39
	コテイカラー	В	100
		С	70.5
	ツリジク径	•	70



■電源およびケーブルの確認

■電源確認

<u></u> 危険

- 電源電圧が電気チェーンブロックの定格電圧に適合していることを確認してください。
- ブレーカ定格が電気チェーンブロックに適合していることを確認してください。

これらの内容を守らないと、死亡または重傷などの重大事故の恐れがあります。

製品	引形式 	最小ケーブルサイズ	ブレーカ定格(A)	
懸垂形	手動トロリ結合式	(mm ²)	プレーガル格(A)	
ER2-075S	ER2SG075S	0	30	
ER2-100L	ER2SG100L		30	
ER2-100S	ER2SG100S			
ER2-150S	ER2SG150S	8	50	
ER2-200S	ER2SG200S			

製品形式	最小ケーブルサイズ	ブレーカ定格(A)	
電気トロリ結合式	(mm ²)	יאלי אלי	
ER2M075S-L	3.5	30	
ER2M100L-L	3.5	30	
ER2M100S-L			
ER2M150S-L	8	60	
ER2M200S-L			

●給電ケーブルの確認



• 本体付属またはオプションの給電ケーブル以外は使用しないでください。

この内容を守らないと、傷害、または物的損害発生の恐れがあります。



強制

• 給電ケーブルは、最大許容長さと芯線の断面積をお守りください。

この内容を守らないと、傷害、または物的損害発生の恐れがあります。

標準仕様の給電ケーブル許容長さとサイズは次の表を参照ください。 次表の()内の数値は標準サイズの一段上のケーブルを示します。 記載のサイズ以外のケーブルを使用する場合は、以下の式によりケーブルの長さを決めてください。

許容長さ (m) = $\frac{1000}{30.8} \times \frac{$ 芯線 1 本の断面積 (mm²)× 定格電圧 (V)×0.02 定格電流 (A)

製品	製品形式		工 石川古	← ゴ !! + ∠ ブ	許容長さ(m)		
懸垂形	手動トロリ結合式	基本本体		ケーブルサイズ (mm ²)	50Hz	60	Hz
恋垩ル	士動ドログ和ロス		(kw)	(111111)	200V	200V 200V	220V
ER2-075S	ER2SG075S		3.5	2	16	14	16
ER2-100L	ER2SG100L		3.5	(3.5)	(28)	(25)	(29)
ER2-100S	ER2SG100S	ER2-F		8	33	29	33
ER2-150S	ER2SG150S		3.5 x 2	(14)	(57)	(51)	(59)
ER2-200S	ER2SG200S			(14)	(37)	(31)	

製品形式		エーカリカ	ケーブルサイズ	許	容長さ(r	n)
- 東告トロリは今子	基本本体	モータ出力 (kw)	(mm ²)	50Hz	60	Hz
电双ドロリ和ロス	トロリ結合式		(111111)	200V	200V	220V
ER2M075S-L		3.5	3.5	21	20	23
ER2M100L-L		3.5	(5.5)	(33)	(32)	(36)
ER2M100S-L	ER2-F	3.5 x 2	8	28 (49)	26 (46)	29 (51)
ER2M150S-L		0.5 % 2	(14)	24	23	26
ER2M200S-L				(43)	(41)	(46)

■ケーブル接続

危険




• 取り付け・取り外し作業をする際は、必ず電源を遮断してください。

これらの内容を守らないと、感電などの死亡または重傷などの重大事故の恐れがあります。

お願い

- プラグの締め付けの際は工具などを使用せず、必ず手でしめてください。 締め込み過ぎは樹脂ネジ部の破損・断線などを引き起こす恐れがあります。
- 断線や抜けを防止する為、オシボタンコードに取り付けられている保護ワイヤーを、電気チェーンブロック本体またはトロリに固定してください。

■懸垂形(単体) 10t 以上の場合(10t-(L) を除く)



●中継ケーブルの接続

- 1) 給電用中継ケーブルのプラグ(4P)を2台の本体のそれぞれのソケット(4P)に差し込み、カップリングネジを確実に締める。
- 2) 操作用中継ケーブルのプラグ(8P)を2台の本体のそれぞれのソケット(8P)に差し込み、カップリングネジを確実に締める。


●押しボタンコードの接続

- 1) 押しボタンコードのプラグ(8P) をソケット(8P) に差し込み、カップリングネジを確実に締める。
- 2) 保護ワイヤの先端の輪の部分をクサリトメイタに掛け、ホルダーウケにナベコネジで固定する。

●給電ケーブルの接続

- 1) セツゾクハコに取り付けられているホルダーAを取り外す。
- 2) 給電ケーブルのケーブルパッキンを抜き取り、ホルダーAを給電ケーブルに通す。
- 3) 給電ケーブルにケーブルパッキンを通し(上図参照)、セツゾクハコに挿入する。
- 4) ホルダーAを締め込み、給電ケーブルをセツゾクハコに固定する。
- 5) 給電ケーブルをセツゾクハコのターミナルバンに接続する。 (セツゾクハコに張り付けられている配線図を参照して正しく配線してください。)
- 6) 給電ケーブルのケーブルウケをケーブルウケアームに固定する。

■電気トロリ結合式(7.5t、10t(L)のみ)



●中継ケーブルの接続

- 1) 給電用中継ケーブルのプラグ(4P) を ER2 のソケット(4P) に差し込み、カップリングネジを確実に締める。
- 2) 操作用中継ケーブルのプラグ(8P) を ER2 のソケット(8P) に差し込み、カップリングネジを確実に締める。


●給電ケーブルの接続

- 1) セツゾクハコに取り付けられているホルダー A を取り外す。
- 2) ケーブルウケに保持されている給電ケーブルにホルダー A、ケーブルウケパッキンを通す。
- 3) 給電ケーブルをセツゾクハコのホルダー B に差し込み、ホルダー A を確実に締める。
 - ●トロリ結合の場合
 - 1) 給電ケーブルを通したケーブルウケをクサリツリビン B、ミゾナット、ワリピンでケーブルウケアームに 取り付ける
- 4) 給電ケーブルをセツゾクハコのターミナルに接続する。
 - セツゾクハコに貼り付けられている配線図を参照して正しく配線してください。


●ボタンコードの接続

- 1) 押しボタンコードのプラグ(8P) をソケット(8P) に差し込み、カップリングネジを確実に締める。
 - ●直結式の場合
 - 1) プレート D に押しボタンコードを通したホルダー B をホルダーナットで取り付ける
 - 2) 押しボタンコードをセツゾクハコのターミナルパンに接続する
- 2) 保護ワイヤをクサリトメイタに掛け、バーウケにナベコネジで固定する。


<直結式押しボタンコード接続>




■電気トロリ結合式



<15t~20t押しボタンコード>



<トロリ給電ケーブル接続>



●中継ケーブルの接続

- 1) 給電用中継ケーブルのプラグ (4P) を2台の本体のそれぞれのソケット (4P) に差し込み、カップリングネジを確実に締める。
- 2) 操作用中継ケーブルのプラグ (8P) を2台の本体のそれぞれのソケット (8P) に差し込み、カップリングネジを確実に締める。


●押しボタンコードの接続

- 1) 押しボタンコードのプラグ(8P) をソケット(8P) に差し込み、カップリングネジを確実に締める。
- 2) 保護ワイヤの先端の輪の部分をクサリトメイタに掛け、ホルダーウケにナベコネジで固定する。 15 t~20 tの場合はクサリトメイタをツナギイタにナベコネジで固定する。

●給電ケーブルの接続

- 1) セツゾクハコに取り付けられているホルダーAを取り外す。
- 2) 給電ケーブルのケーブルパッキンを抜き取り、ホルダーAを給電ケーブルに通す。
- 3) 給電ケーブルにケーブルパッキンを通し(前ページ図参照)、セツゾクハコに挿入する。
- 4) ホルダーAを締め込み、給電ケーブルをセツゾクハコに固定する。
- 5) 給電ケーブルの先端のリード線をセツゾクハコのターミナルバンに接続する。 (セツゾクハコに張り付けられている配線図を参照して正しく配線してください。)
- 6) 給電ケーブルのケーブルウケをケーブルウケアームに固定する。

■手動トロリ結合式(7.5t、10t(L)のみ)



●給電ケーブルの接続

- 1) 給電用ケーブルのプラグ(4P) を2台の本体のそれぞれのソケット(4P) に差し込み、カップリングネジを確実に締める。
- 2) 給電ケーブルを多少ゆとりを持たせてケーブルウケで固定する。

●押しボタンコードの接続

- 1) 押しボタンコードのプラグ(8P) をソケット(8P) に差し込み、カップリングネジを確実に締める。
- 2) 保護ワイヤの先端の輪の部分にケーブルサポートLを入れ、ケーブルサポートLの溝に保護ワイヤを差し込む。その後、本体(ギヤケース下面)にナベコネジで止める。

定期点検

■日常点検

⚠ 危険



• 使用前に日常点検を実施してください。

(点検・確認中に異常を発見した場合は、主電源を遮断して「故障」の表示をし、修理を保守管理者 に依頼してください)

日常点検を行わないと、死亡または重傷などの重大事故の恐れがあります。

下表以外の項目は『キトーエクセル ER2 形電気チェーンブロック(125kg \sim 5t)オーナーズマニュアル』を参照し、実施してください。

■ロードチェーン

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
ロードチェーンの ペイントマーク (7.5t/10t (L) を 除く)	目視	位置ずれがないこと (ペイントマークの上端と下端のズレ量 が 1 m以内であること) *左右の電気チェーンブロック本体の巻 上げ・巻下げ速度および停止距離の差異 によりズレが発生しますが故障ではあり ません。	無負荷で両方のリ ミットスイッチが 作動するまで巻き 下げてください。

■フック、アイドルシーブ

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
シタフックの傾き アイドルシープの 傾き	目視 操作	傾きがないこと 巻上げ、巻下げ時にアイドルシーブが円滑 に回転し、シタフックの傾きがないこと	ロードチェーンも しくは、シタカナ グを動かし弛み、 引っ掛かり、ねじ れを取り除く

■月例点検

介危険



• 月例点検が終了したら、機能チェック・テストを行って正しく動作することを確認してください。 月例点検を行わないと、死亡または重傷などの重大事故の恐れがあります。

お願い

- 月例点検をするときは、日常点検もあわせて実施してください。
- 電気チェーンブロック本体を2台使用している場合(10 t以上)は、それぞれの本体のすべての対象部品について点検を実施してください。
- ●設置された状態で床上から点検してください。
- ●下表以外の項目は『キトーエクセル ER2 形電気チェーンブロック(125kg ~ 5t)オーナーズマニュアル』を参照し、実施してください。

■ロードチェーン


- ロードチェーンの汚れを落してから点検してください。
- ピッチの和と線径の測定には、先の細いノギス(ポイントノギス)を使用してください。
- 点検後にロードチェーンに油をつけてください。
- 潤滑油の有無は、ロードチェーンの摩耗(寿命)に大きな影響を与えます。キトー純正潤滑油または同等品(工業 用汎用リチュームグリースちょう度番号 0 号)をお使いください。
- ロードチェーンを無負荷状態にして、ロードシーブおよびアイドルシーブにかみ合うリンク並びにチェーンのリンキング部に潤滑油を塗布してください。

潤滑油塗布後に無負荷状態で巻き上げ・巻き下げを行い、チェーンに潤滑油をなじませてください。

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
ピッチの伸 び	ノギスで 5 リンク分のピッ チの和を測定する	限界値(各容量共通)を超えないこと 基準値:157mm 限界値:161.7mm 5リンク分のピッチの和	ロードチェーンを 交換する
線径の摩耗	線径をノギスで測定する	限界値を下回らないこと 基準値:11.2mm 限界値:10.6mm	ロードチェーンを 交換する

■フック

項目	点検方法		判定基準	基準を外れた時
フックの開	ノギスで測定する	測定値(mm)	限界値	フックを交換する
き、摩耗		a 寸法	購入時の寸法を超えないこと	
		b 寸法	・摩耗量が 5% を超えないこと	
		c 寸法		
			熱処理品の為、下表の基準 誤差があります。	



定格荷重	a 寸法 (mm)	b 寸法 (mm)			t法 m)
	基準	基準	限界	基準	限界
7.5t	121	48	45.6	72.6	69
10t	131	60	57	87	82.7
15t	142	70	66.5	99.4	94.5
20t	181	71	67.5	112	106.4

■年次点検

危険



- 点検は地上または点検台などの上に降ろして実施してください。
- 年次点検が終了したら、機能チェック・テストを行って正しく動作することを確認してください。

年次点検を行わないと、死亡または重傷などの重大事故の恐れがあります。

お願い

- 年次点検をするときは、月例点検・日常点検もあわせて実施してください。
- 電気チェーンブロック本体を2台使用している場合(10t以上)は、それぞれの本体のすべての対象部品について点検を行ってください。
- ●次表以外の項目は『キトーエクセル ER2 形電気チェーンブロック(125kg ~ 5t)オーナーズマニュアル』を参照し、実施してください。

■電気チェーンブロックの年次点検

● クサリバネ

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
変形	目視および寸法測定	著しいへたり (変形) がないこと クサリバネの自由長さ 基準値: 160mm 限界値: 152mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	クサリバネを交換す る

● オイル

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
オイルの量 汚れ	本体側面の検油孔から 目視確認	・油面の位置の近くまでオイルが入っていること ・ギヤオイルに粘度があり、ひどく汚れていないこと ・ギヤオイル交換の目安は『キトーエクセル ER2 形電気チェーンブロック(125kg ~ 5t)オーナーズマニュアル』(P90)を参照してください。	オイルを追加、交 換する
		(ギヤオイル量:本体1台あたり)・フリクションクラッチ仕様:1900ml・メカニカルブレーキ付フリクションクラッチ仕様:2700ml	

^{* 1)} メカニカルブレーキ付フリクションクラッチ仕様の場合は本体上面の検油孔より、点検棒を斜めに差し込み、油面の位置を確認してください。検油孔から 130mm の位置が適正なオイル量となります。(「キトーエクセルER2形電気チェーンブロック (125kg ~ 5t) オーナーズマニアル (P78) を参照してください)

● 電磁ブレーキ (ギャップ)

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
ギャップ	シックネスゲージを使っ て測定する	限界ギャップを超えないこと 限界ギャップ: 1.1mm	電磁ブレーキを交換 する
		ブレーキ ステータ ブレーキギャップ部 (拡大) 真横から	

● ロードシーブ / アイドルシーブ

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
摩耗・キズ	目視及び寸法測定	著しい摩耗、変形、破損がないこと ポケットの摩耗や乗り上げキズがないこと 摩耗限界値を下回らないこと 肉厚基準値:7.3mm 摩耗限界値:4.9mm	対象部品を交換する

■電気トロリの年次点検

● ブレーキ (摩耗量)

項目	基準を外れた時
	モータカバーを交換 する

● クルマ (摩耗量)

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
摩耗量	外径寸法をノギスで測定 する Hビーム用 Iビーム用 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	摩耗限界を下回らないこと (I ビーム用) D 寸法基準値: 175mm D 寸法限界値: 165mm d 寸法基準値: 166mm d 寸法限界値: 156mm (H ビーム用) D 寸法基準値: 175mm D 寸法限界値: 165mm	クルマを交換する

● サイドローラ (摩耗量)

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
摩耗量	外径寸法をノギスで測定する	摩耗限界を下回らないこと 基準値:55mm 限界値:54mm	サイドローラを交換 する

■手動トロリの年次点検

● クルマ

項目	点検方法	判定基準	基準を外れた時
摩耗量	外径寸法およびフランジ をノギスで測定する サーム用 Iビーム用	摩耗限界を下回らないこと (I ビーム用) D 寸法基準値: 155mm 限界値: 148mm (H ビーム用) D 寸法基準値: 147mm 限界値: 140mm (共通) t 寸法基準値: 13mm 限界値: 9mm	クルマを交換する

お願い

製品の故障の原因と対策は、『キトーエクセル ER2 形電気チェーンブロック(125kg \sim 5t)オーナーズマニュアル』の 3 章をご覧ください。


付録

■大容量形の諸元と各部の寸法

■懸垂形(単体)

● 諸元

	Ï			オシボタン	巻上	モータ	巻上速度	(m/s)	ロードチェーン			揚程 1 m
定格荷重 (t)	形式	基本本体	標準 揚程 (m)	コード長さ L (m)	出力 (kW)	反復 定格 (%ED)	50Hz	60Hz	線径×掛数 (mm)	等級	質量 (kg)	増し 増加重量 (kg)
10	ER2-100S			6.4	3.5		0.0483	0.0583	φ 11.2 × 4		336	11
15	ER2-150S	F	6	6.7	3.0 V 2	60	0.0317	0.0383	φ 11.2 × 6	M4	455	17
20	ER2-200S			0.7	\		0.0233	0.0283	φ 11.2 × 8		542	22



● 寸法 (mm)

定格荷重 (t)	形式	フック間 最小距離 : C	D	а	b	W	g
10	ER2-100S	1370	1210	798	849	956	80
15	ER2-150S	1595	1520	798	1022	1129	86
20	ER2-200S	1710	1600	798	1198	1305	102


■電気トロリ結合式

● 諸元

						E	R2 形諸元				
定格荷重				標準	オシボタン	巻上	モータ	巻上速度	(m/s)	ロードチェーン	
(t)	形式	ER2 形式	基本本体	揚程(m)	コード長さ L (m)	出力 (kW)	反復 定格 (%ED)	50Hz	60Hz	線径×掛数 (mm)	等級
7.5	ER2M075S-L	ER2-075S				3.5		0.0317	0.0383	φ 11.2 × 3	
10	ER2M100L-L	ER2-100L				3.0		0.0233	0.0283	φ 11.2 × 4] [
10	ER2M100S-L	ER2-100S	F	6	6.3	0.5	60	0.0483	0.0583	φ 11.2 × 4	M4
15	ER2M150S-L	ER2-150S				3.5 x 2		0.0317	0.0383	φ 11.2 × 6	
20	ER2M200S-L	ER2-200S				X C		0.0233	0.0283	φ 11.2 × 8	

					MR2形					ER2M
定格荷重			横行	モータ	横行速度	(m/s)		最小回転		揚程 1m増し
(t)	形式	MR2 形式	出力 (kW)	反復 定格 (%ED)	50Hz	60Hz	適用レール巾 :B(mm)	半径 (mm)	質量 (kg)	増加重量 (kg)
7.5	ER2M075S-L	ER2-075S	0.75	40					308 (307)	8.4
10	ER2M100L-L	ER2-100L	0.75	40	0.167	0.200	150 · 175 · 190	2500	411 (410)	11
10	ER2M100S-L		0.75]				432	11
15	ER2M150S-L	ER2-150S	x 2	40				00	622	17
20	ER2M200S-L	ER2-200S	\ <u></u>					~	694	22

※ 質量の()内はメカニカルブレーキ付フリクション(オプション)装備時の質量です。



● 寸法 (mm)

定格荷重 (t)	形式	フック間 最小距離 : C	D	b	е	e'	g	j	k	m	n	r	t	w
7.5	ER2M075S-L	1165	1230	500	531	223	61	87	175	268	191	153	70	672
10	ER2M100L-L	1180	1210	500	531	223	80	77	175	268	191	453	70	728
10	ER2M100S-L	1180	1020	500	531	223	80	77	175	268	191	520	70	956
15	ER2M150S-L	1310	1230	1020	531	223	86	82	175	268	520	520	70	1129
20	ER2M200S-L	1345	1230	1020	531	223	102	77	175	268	520	520	70	1305


■手動(ギヤード)トロリ結合式

● 諸元

						E	R2 形諸元				
定格荷重				標準	オシボタン	巻上	モータ	巻上速度	(m/s)	ロードチェーン	
(t)	形式	ER2 形式	基本本体	揚程 (m)	コード長さ L (m)	出力 (kW)	反復 定格 (%ED)	50Hz	60Hz	線径×掛数 (mm)	等級
7.5	ER2SG075S	ER2-075S				3.5		0.0317	0.0383	φ 11.2 × 3	
10	ER2SG100L	ER2-100L				3.0		0.0233	0.0283	φ 11.2 × 4	
10	ER2SG100S	ER2-100S	F	6	6.3	3.5	60	0.0483	0.0583	φ 11.2 × 4	M4
15	ER2SG150S	ER2-150S				x 2		0.0317	0.0383	φ 11.2 × 6	
20	ER2SG200S	ER2-200S				^ _		0.0233	0.0283	φ11.2×8	

			TSG(ギャート	ドトロリ)諸元		ERa	2SG 諸元
定格荷重 (t)	形式	TSG 形式	ハンドチェーン 長さ	適用レール巾 :B(mm)	最小回転 半径 (mm)	質量 (Kg)	揚程 1m 増し 増加重量 (kg)
7.5	ER2SG075S	ER2-075S				302 (301)	9.3
10	ER2SG100L	ER2-100L	6.2	 150 · 175 · 190	3000	406 (405)	12
10	ER2SG100S	1				432	12
15	ER2SG150S	ER2-150S	6.7		000	622	19
20	ER2SG200S	ER2-200S	0.7			694	24

※ 質量の()内はメカニカルブレーキ付フリクション(オプション)装備時の質量です。




● 寸法 (mm)


定格 荷重 (t)	形式	フック間 最小距離 : C	D	а	b	е	e'	g	h	i	j	k	m	n	r	t	u	w
7.5	ER2M075S-L	1165	1230	372	480	531	-	61	185	155	87	171	-	197	153	70	214	662
10	ER2M100L-L	1180	1210	372	480	531	-	80	185	155	77	171	-	197	153	70	214	718
10	ER2M100S-L	1180	1020	372	480	531	223	80	185	155	77	171	269	197	153	70	214	956
15	ER2M150S-L	1310	1230	1012	1000	531	223	86	185	155	82	171	269	520	153	70	214	1129
20	ER2M200S-L	1345	1230	1012	1000	531	223	102	185	155	77	171	269	520	153	70	214	1305

■結線図


■懸垂形 (ER2 - 100L) / 手動(ギヤード)トロリ結合式(ER2SG075S/100L)

内容	トランス	ヒューズ	電磁ブレーキ	CHメータ	整流器	昇降用モータ	上限、下限リミットスイッチ	逆相防止リレー	コンタクタ	コネクタ/プラグ・ソケット	端子台
器具番号	T1	F1	B11	CHM	G11	M11	LS11,12	NR1	K^{\sim}	\sim X	TB∼
abla	1	7	3	4	5	9	7	8	6	10	=







■懸垂形 (ER2 - 100S/150S/200S) / 手動(ギヤード)トロリ結合式 (ER2SG100S/150S/200S)




■電動トロリ結合式 (ER2M075S/100L)

内容	トランス	ヒューズ	電磁ブレーキ	CHメータ	整流器	昇降用モータ	横行用モータ	上限、下限リミットスイッチ	逆相防止リレー	コンタクタ	コネクタ/プラグ・ソケット	端子台
器具番号	T1	F1	B11	CHM	G11	M11	M21	LS11,12	NR1	√×	\sim X	TB~
	-	7	m	4	5	9	7	∞	6	10	11	12





■電動トロリ結合式 (ER2M100S)



■電動トロリ結合式 (ER2M150S/ER2M200S)

